



60956

TE-194.200-PMX01

## Kurzanleitung Deutsch

## Short instructions English

## Instructions courtes Français

 **conf** 0000  
 **conf** 1200  
 **conf** 5555

 **cal** 0000  
 **cal** 1015  
 **cal** 1100  
 **cal** 2222

### Modus-Code

Error-Info  
Konfigurierung  
Stromgeber

Cal-Info  
Temperaturfühlerabgleich  
Kalibrierung  
Test-Mode

### Mode code

Error info  
Configuration  
Current source

Cal info  
Temp probe adjustment  
Calibration  
Test mode

### Code de mode

Error-info  
Configuration  
Générateur courant

Cal-info  
Réglage sonde température  
Calibrage  
Mode d'essai

Err 01 1179<sub>m5</sub>

Err 02

Err 03 

Err 21 

Err 22 

Err 23 

Err 33 

Err 98 CONF

Err 99 FAIL

### Fehlermeldungen

Meßzelle / Meßbereich

Meßzelle ungeeignet

Temperaturfühler

Schleifenstrom zu klein

Schleifenstrom zu groß

Schleifenstrom Spanne

Sensocheck

Cal / Conf-Daten

Systemausfall

### Error messages

Cell / Range

Unsuitable cell

Temp probe

Loop current too low

Loop current too high

Loop current span

Sensocheck

Cal / Conf data

System failure

### Messages d'erreur

Cellule / Plage

Cellule impropre

Sonde de température

Courant de boucle trop bas

Courant de boucle trop haut

Courant de boucle: plage

Sensocheck

Données Cal / Conf

Défaillance système