


**Betriebsanleitung / Operating Instructions
Mode d'emploi / Instrucciones de servicio**

DULCOTEST® Chlormesszelle für freies Chlor
DULCOTEST® Chlorine sensor for free chlorine
DULCOTEST® Cellule de mesure de chlore libre
DULCOTEST® Medidor de cloro libre

Typ / Type / Type / Tipo CLE 3.1-mA

D/GB/F/E



D Betriebsanleitung in Deutsch
von Seite 3 bis 16

GB Operating Instructions in English
from page 17 to page 31

F Mode d'emploi en français
de la page 33 à la page 47

E Instrucciones de servicio en español
de página 49 hasta página 63

**Betriebsanleitung bitte zuerst vollständig durchlesen!
Nicht wegwerfen!
Bei Schäden durch Installations- oder Bedienfehler
haftet der Betreiber!**

	Seite
Benutzerhinweise	4
1 Über diese Messzelle	5
2 Sicherheit	5
3 Aufbau und Funktion	6
4 Transportieren und Lagern	8
5 Montieren	8
6 Installieren	9
7 Betrieb	10
7.1 Einlaufzeit	10
7.2 Kalibrieren	11
8 Fehler beheben	12
9 Warten	13
10 Reparieren	14
11 Außerbetrieb nehmen	14
12 Entsorgen	14
13 Bestellhinweise	15
14 Eingehaltene Richtlinien und Normen	15
15 Technische Daten	16

Benutzerhinweise

Diese Betriebsanleitung enthält die Produktbeschreibung in Fließtext,

- Aufzählungen
- ▶ Anweisungen

und Sicherheitshinweise mit Piktogrammen gekennzeichnet:



VORSICHT

Bei Nichteinhalten der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr leichter Körperverletzung und Sachbeschädigung!



ACHTUNG

Bei Nichteinhalten der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr einer Sachbeschädigung!

HINWEIS

Arbeitshinweise.

1 Über diese Messzelle

Die Chlormesszelle CLE ist eine membranbedeckte, amperometrische Zweielektroden-Messzelle. Mit der Chlormesszelle können Sie die Konzentration von freiem Chlor in tensidfreiem Wasser bestimmen. Das Wasser kann auch Meerwasser sein. Die Messzelle CLE 3.1 zeichnet sich durch deutlich verminderte Querempfindlichkeit gegenüber gebundenem Chlor (Mono- und Dichloramin) aus. Typische Anwendungen sind:

- 1) die Chlorung von Schwimmbadwasser mit hoher Stickstoffbelastung (z.B. Privatschwimmbad)
- 2) die Chlorung von Trinkwasser bei Anwesenheit von Ammonium (z.B. Oberflächenwasser) oder die Aufbereitung von Wasser mit vergleichbarer Qualität. Die Messzelle gibt es mit einer 2-Leiter-Schnittstelle (mA).

2 Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Messzelle darf nur zum Bestimmen und Regeln der Konzentrationen von freiem Chlor verwendet werden!

Die Messzelle darf nicht in tensidhaltigen Wässern oder Lösungen verwendet werden!

Die Messzelle darf nicht in Verbindung mit organischen Chlorpräparaten (z.B. Trichlorisocyanursäure) oder Stabilisatoren verwendet werden (z.B. Cyanursäure)! Alle anderen Verwendungen oder ein Umbau sind verboten!

Die Messzelle ist kein Sicherheitsbauteil!



VORSICHT

- **Die Messzelle darf nur in ProMinent-Durchlaufgebern vom Typ DLG III oder DGM eingesetzt werden. Nur so werden die Anströmparameter eingehalten! (siehe Kap. 15 „Technische Daten“)**
- **Am Auslauf des Durchlaufgebers muss ein freier Auslauf oder höchstens 1 bar Gegendruck anstehen.**
- **Die Spannungsversorgung des Messgerätes und damit der Messzelle darf nicht unterbrochen werden. Nach längeren Spannungsunterbrechungen (größer 2 h) müssen Sie die Sonde wieder einlaufen lassen und kalibrieren (siehe Kap. 7.1 „Einlaufzeit“ u. Kap. 7.2 „Kalibrieren“).**



ACHTUNG

- **Die Messzelle darf nur durch hierfür ausgebildetes und autorisiertes Personal montiert, installiert, gewartet und betrieben werden!**
- **Die Messzelle regelmäßig auf Verschmutzung, Bewuchs, die Membrankappe auf anhaftende Luftblasen überprüfen! (vgl. Kap. 8 „Fehler beheben“)**
- **Die gültigen nationalen Vorschriften für Pflege-, Wartungs- und Kalibrierintervalle beachten!**

3 Aufbau und Funktion

Aufbau Die Chlormesszelle CLE ist eine membranbedeckte Zweielektroden-Messzelle. Sie besteht im Prinzip aus der Membrankappe und dem Elektrodenschaft. Die mit Elektrolyt befüllte Membrankappe stellt die Messkammer dar. Eine mikroporöse Membran in der Membrankappe öffnet die Messkammer zum Messwasser hin für Gase. Die Elektroden des Elektrodenschafts tauchen in die Messkammer ein. Über den Elektroden im Elektrodenschaft befindet sich die Verstärkerelektronik. Darüber sitzt der elektrische Anschluss.


Unten in den Elektrodenschaft ist der Messfühler für die Temperaturkompensation integriert.

Messgröße Freies Chlor (HOCl , OCl^- , Cl_2). Als frei wirksames Chlor bezeichnet man die Summe aus Chlorgas (Cl_2), unterchlorige Säure (HOCl) und Hypochlorit (OCl^-). Im Arbeitsbereich der CLE-Sonde (pH 5,5...8) verläuft die Desinfektion fast ausschließlich über die unterchlorige Säure. Die Chlormesszelle erfasst als Anteil des frei wirksamen Chlors nur die unterchlorige Säure (HOCl). Das in seiner Desinfektionswirkung bis zu 100mal schwächere Hypochlorit (OCl^-) wird nicht gemessen.

Funktion Die Chlormesszelle CLE ist eine membranbedeckte amperometrische Zweielektroden-sonde. Als Arbeitselektrode dient eine Platinkathode, als Gegenelektrode eine Silberchloridanode. Nach dem elektrischen Anschluss der Sonde an den Regler liegt an den Elektroden eine konstante Polarisationsspannung an. Die unterchlorige Säure diffundiert durch die Membran und depolarisiert die Arbeitselektrode. Der entstehende Stromfluss (Depolarisationsstrom), der unter konstanten Bedingungen proportional zur Konzentration der unterchlorigen Säure ist, wird durch die Elektronik der Sonde in ein Standardausgangssignal (4...20 mA) umgewandelt und vom Messgerät/Regelgerät zur Anzeige gebracht.


Das Gleichgewicht des Systems HOCl/OCl^- ist stark pH-abhängig. Wie man aus Bild 1 sehen kann, nimmt die HOCl -Konzentration mit steigendem pH-Wert schnell ab. Bei pH 7 beträgt beispielsweise der Anteil der unterchlorigen Säure (HOCl) am freien Chlor ca. 77% bei pH 8 aber nur noch 25%. Da die CLE nur die unterchlorige Säure misst, resultiert daraus eine große pH-Abhängigkeit des Messsignals. Die Querempfindlichkeit von gebundenem Chlor (Mono-, Dichloramin) ist mit der Messzelle CLE 3.1 deutlich reduziert, so dass auch bei höheren pH-Werten (bis 8,0, bei im Messgerät integrierter pH-Kompensation bis 8,5) das in kleiner Konzentration vorliegende freie aktive Chlor sicher bestimmt werden kann.

Bild 1



Zum Abgleich der CLE Chlormesszelle wird üblicherweise das DPD-1-Reagenz benutzt. Diese Messmethode erfasst immer die Summe aus HOCl und OCl⁻. Daher muss nach erfolgtem Abgleich der pH-Wert konstant gehalten werden. Falls sich der pH-Wert seit der letzten Kalibrierung um mehr als ±0,2 geändert hat, ist ein erneuter Abgleich der Sonde erforderlich. Kann der pH-Wert des Mediums nicht konstant gehalten werden, sollte ein Regler mit automatischer pH-Korrektur des Chlorsignals verwendet werden.

Bild 2
Aufbau der
Messzelle



4 Transportieren und Lagern

HINWEIS

Transportieren, versenden und lagern Sie die Messzelle nur in der Originalverpackung! Bewahren Sie die Verpackung komplett mit den Styroporteilen auf!

Lagerung	Lager- und Transporttemperatur	5 - 50 °C
	Luftfeuchtigkeit	max. 90 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht betauend
	Lagerdauer von Messzelle und Elektrolyten in Originalverpackung	1 Jahr

HINWEIS

Bei Überlagern der Messzelle schicken Sie diese zur Kontrolle oder Überholung an ProMinent ein. Andernfalls können wir die sichere Funktion und die Messgenauigkeit nicht mehr gewährleisten.

- Inhalt*
- 1 Messzelle CLE mit Membrankappe und Klemmring
 - 1 Flasche Elektrolyt (100 ml)
 - 1 Betriebsanleitung
 - 1 Schraubendreher

5 Montieren

Elektrolyt
einfüllen



ACHTUNG

Die weiße Membran unten an der Membrankappe und die Elektroden am Elektrodenschaft nicht berühren, beschädigen oder mit fettigen Substanzen in Berührung bringen! Die Messzelle arbeitet dann nicht mehr genau. Ersetzen Sie die Membrankappe durch eine neue oder schicken Sie die Messzelle zum Reinigen der Elektroden ein.

HINWEIS

Führen Sie die folgenden Arbeiten über einem Waschbecken durch!

- ▶ Die rote Verschlusskappe ganz von der Tülle entfernen und die Tülle an der Markierung kappen, um den Tüllenkanal zu öffnen.
- ▶ Die Membranschutzkappe abziehen und die Membrankappe vom Elektrodenschaft abschrauben.
- ▶ Die Membrankappe und die Elektrode mit etwas Elektrolyt abspülen.

- ▶ Die Membrankappe randvoll mit dem Elektrolyt befüllen.
- ▶ Luftblasen entfernen durch leichtes Klopfen der Membrankappe auf eine ebene Unterlage.

Membrankappe montieren

- ▶ Den Elektrodenschaft senkrecht auf die gefüllte Membrankappe aufsetzen und solange drehen bis das Gewinde fasst.
- ▶ Den Elektrodenschaft so drehen, dass die Entlüftungsbohrung nach oben zeigt.
- ▶ Die Membrankappe **langsam** von Hand bis zum Anschlag handfest einschrauben. Durch die Entlüftungsbohrung entweicht beim Zusammenschrauben der überschüssige Elektrolyt.
- ▶ Den ausgetretenen Elektrolyten unter fließendem Wasser von der Messzelle und Ihren Fingern abspülen.
- ▶ In der Membrankappe und dem Elektrolyt sollte keine Luft sein. Wenn doch, dann die obigen Schritte eventuell wiederholen.

Messzelle einbauen



ACHTUNG

- **Die Messzelle darf nur langsam in den Durchlaufgeber eingeschoben bzw. herausgezogen werden! Die Membran könnte sonst beschädigt werden.**
- **Der Sensor muss nach der Inbetriebnahme immer feucht gehalten werden - z.B. darf der Durchflussgeber nie trockenlaufen!**

Montieren Sie die Messzelle wie in der Betriebsanleitung des Durchlaufgebers beschrieben.

6 Installieren



ACHTUNG

Bei Intervallbetrieb das Messsystem nicht abschalten! Dosiervorrichtungen evtl. zeitverzögert zuschalten!

bei Anschluss an Fremdgeräte



ACHTUNG

- **Die Sonde ist galvanisch nicht vom Messwasser getrennt. Sorgen Sie für eine Potentialtrennung gegenüber allen anderen Verbrauchern! Das angeschlossene Regelgerät muss sowohl von der Messzelle, als auch von der Spannungsversorgung potentialgetrennt sein!**
- **Versorgungsspannung von 16 V DC nicht unterschreiten, auch nicht kurzzeitig! Die Stromquelle muss mit min. 35 mA bei min. 16 V DC belastbar sein! Zu geringe Versorgungsspannung verursacht einen fehlerhaften Messwert!**
- **Beim Anschluss an Fremdgeräte beachten:
Spannungsquelle: 16-24 V DC, min. 35 mA bei 16 V DC
max. Belastung: 1 W**

bei Anschluss
an ProMinent®

Geräte

Bei Anschluss an Regelgeräte von ProMinent (z.B. DULCOMETER® D1C) sind die Sicherheitsanforderungen an die Schnittstelle automatisch erfüllt.

Die CLE 3.1-mA ist eine Messzelle mit passiver 4-20 mA-Zweileiter-Schnittstelle, d.h. die Stromversorgung erfolgt extern z.B. über das Regelgerät.

elektrische Installation

- ▶ Den Adapter der Messzelle eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen (Bajonett-Verschluss).
- ▶ Die Klemmschraube der PG-7-Verschraubung lösen und die Messleitung vom Regelgerät durchführen.
- ▶ Die Kabelenden abisolieren und mit dem 2-Leiter-Anschluss verbinden: 1 = Plus, 2 = Minus.
- ▶ Ca. 5 cm von der Messleitung in der Messzelle bevorraten und Klemmschraube der PG-7-Verschraubung festziehen.
- ▶ Den Adapter der Messzelle ganz in das Gehäuse einschieben und im Uhrzeigersinn vorsichtig bis zum Anschlag drehen, damit die Nasen des Bajonett-Verschlusses nicht abbrechen.

7 Betrieb



ACHTUNG

- **Die Messzelle darf nicht in tensidhaltigen Wässern oder Lösungen betrieben werden!**
- **Bei Intervallbetrieb das Messsystem nicht abschalten! Nach Betrieb ohne Chlor ist mit Einlaufzeiten zu rechnen. Dosiervorrichtung evtl. zeitverzögert zuschalten! Wird über einen langen Zeitraum kein Chlor dosiert, muss der Sensor vom Netz getrennt und trocken gelagert werden.**

7.1 Einlaufzeit

Um einen stabilen Anzeigewert anzuzeigen, benötigt die Messzelle eine bestimmte Einlaufzeit.

Erstinbetriebnahme: 2 - 6 h

Wiederinbetriebnahme: 2 - 6 h

Membran-/Elektrolytwechsel: 1 - 3 h

7.2 Kalibrieren



ACHTUNG

- **Nach einem Membrankappen- oder Elektrolytwechsel muss ein Steilheitsabgleich durchgeführt werden!**
- **Für eine einwandfreie Funktion der Messzelle muss der Steilheitsabgleich in regelmäßigen Abständen wiederholt werden! Im Schwimmbad- oder Trinkwasserbereich ist es ausreichend den Sensor alle 3-4 Wochen abzugleichen.**
- **Falsche Dosierung vermeiden, die Luftblasen im Messwasser verursachen können! An der Membran des Sensors haftende Luftblasen können einen zu geringen Messwert verursachen und somit zu Überdosierung führen**
- **Die gültigen nationalen Vorschriften für Kalibrierintervalle beachten!**

- Voraussetzungen
- konstanter Durchfluss am Durchlaufgeber (siehe Kap. 15 „Techn. Daten“)
 - konstante Temperatur des Messwassers
 - gleiche Temperatur vom Messwasser und der Messzelle (ca. 15 min. warten)
 - die Messzelle ist eingelaufen
 - konstanter pH-Wert

Nullpunktgleich

Wenn die Messzelle an einem Regelgerät von ProMinent betrieben wird, dann ist ein Nullpunktgleich in der Regel nicht notwendig. Machen Sie aber einen Nullpunktgleich, wenn Sie die Messzelle an der unteren Messbereichsgrenze einsetzen oder die 0,5 ppm-Variante verwenden.

- ▶ Die Messzelle in einen Eimer mit sauberem, chlorfreiem Leitungswasser tauchen.
- ▶ Mit der Messzelle rühren bis der Messwert am Regelgerät 5 min. stabil bleibt.
- ▶ Das Regelgerät entsprechend seiner Betriebsanleitung auf Null abgleichen.
- ▶ Sonde entsprechend Kap. 6 „Installieren“ wieder in den Durchlaufgeber (DGM; DLG) einbauen.

Steilheitsabgleich

- ▶ Den Chlorgehalt des Messwassers mit einem geeigneten Messbesteck ermitteln (z.B. DPD-1).
- ▶ Den ermittelten Wert am Regelgerät entsprechend seiner Betriebsanleitung einstellen.

Wiederholen Sie die Kalibrierung nach einem Tag!

8 Fehler beheben

Fehler	mögliche Ursache	Abhilfe
Messzelle nicht kalibrierbar – Anzeige Messgerät/ Regler größer DPD-1-Messung	Einlaufzeit zu gering Membrankappe beschädigt	<ul style="list-style-type: none">▶ siehe Kap 7.1 „Einlaufzeit“▶ Membrankappe austauschen; Messzelle einlaufen lassen, kalibrieren▶ Wasser auf störende Inhaltsstoffe untersuchen und Abhilfe schaffen
	Störende Wasserinhaltsstoffe (siehe „Querempfindlichkeit“ in Kap. 15 „Technische Daten“) Kurzschluss in der Messleitung DPD-Chemikalien überaltert pH-Wert < pH 5,5	<ul style="list-style-type: none">▶ Kurzschluss aufspüren und beseitigen▶ Neue DPD-Chemikalien verwenden, Kalibrieren wiederholen▶ pH-Wert anheben (pH 5,5-8,0)
Messzelle nicht kalibrierbar – Anzeige Messgerät/ Regler kleiner DPD-1-Messung	Einlaufzeit zu gering Beläge auf der Membrankappe	<ul style="list-style-type: none">▶ siehe Kap 7.1 „Einlaufzeit“▶ Beläge entfernen (siehe Kap. 9 „Warten“); Membrankappe austauschen; Messzelle einlaufen lassen, kalibrieren
	Messwasserdurchfluss zu klein	<ul style="list-style-type: none">▶ Durchfluss korrigieren (siehe Kap. 15 „Technische Daten“)
	Luftblasen außen an der Membran	<ul style="list-style-type: none">▶ Luftblasen durch Klopfen entfernen und ggf. Durchfluss erhöhen
	Tenside im Wasser (Membran ist durchsichtig!) pH-Wert > pH 8,0 Kein Elektrolyt in Membrankappe	<ul style="list-style-type: none">▶ Tenside beseitigen und Membrankappe austauschen, Messzelle einlaufen lassen und kalibrieren; evtl. Messzelle CDP verwenden▶ pH-Wert absenken (pH 5,5-8,0)▶ Neuen Elektrolyten einfüllen (siehe Kap. 5 „Montieren“, Kap. 7.1 „Einlaufzeit“ u. Kap. 7.2 „Kalibrieren“)
Elektrolyt durch Gasbläschen im Messwasser verdrängt	<ul style="list-style-type: none">▶ Rücksprache mit ProMinent	
Messwertanzeige ist „Null“	Nur gebundenes Chlor vorhanden	<ul style="list-style-type: none">▶ Wenn Chloramin vorhanden (DPD-4-Test), dann Stosschlorieren oder das Wasser austauschen
	Chlor-Gehalt unterhalb der unteren Messbereichsgrenze	<ul style="list-style-type: none">▶ Chlor zugeben und anschließend Kalibrierung wiederholen bzw. passende Messzelle verwenden
	Messzelle falsch an den Regler angeschlossen Einlaufzeit zu gering Messzelle defekt	<ul style="list-style-type: none">▶ Messzelle richtig an den Regler anschließen▶ Insgesamt 3 h einlaufen lassen▶ Messzelle austauschen
Messwertanzeige instabil	Luftblasen außen an der Membran	<ul style="list-style-type: none">▶ Luftblasen durch Klopfen entfernen und ggf. Durchfluss erhöhen
	Membran beschädigt	<ul style="list-style-type: none">▶ Membrankappe austauschen; Messzelle einlaufen lassen, kalibrieren
	Ursache am Regelgerät	<ul style="list-style-type: none">▶ Ursache beheben

Wenn Sie alles versucht haben: Prüfen, ob die Referenzelektrode an der Spitze des Elektrodenschafts nicht braun-grau, sondern silbrig-weißlich ist. Dann ist sie verbraucht und kann bei ProMinent Dosiertechnik GmbH erneuert werden.

9 Warten



ACHTUNG

- **Die Messzelle regelmäßig warten, um eine Überdosierung durch einen Messzellenausfall zu vermeiden!**
- **Die gültigen nationalen Vorschriften für Wartungsintervalle beachten!**
- **Die Elektroden nicht berühren oder mit fetthaltigen Substanzen in Berührung bringen!**

Wartungsintervall Täglich/wöchentlich, je nach Anwendung.

Wartungsarbeiten

- ▶ Den Anzeigewert der Messzelle am Regelgerät durch ein geeignetes Chlor-Messbesteck (z.B. DPD-1) überprüfen.
- ▶ Wenn nötig, die Messzelle neu kalibrieren (siehe Kap. 7.2 „Kalibrieren“).

Membran reinigen

Wenn die Membran verunreinigt ist und sich die Messzelle nicht kalibrieren lässt, können Sie versuchen die Membran vorsichtig zu reinigen.

Bauen Sie zuerst die Messzelle aus. Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Locker haftende Verschmutzungen entfernen:

- ▶ Die Membran unter einem weichen, kalten Wasserstrahl spülen.

Ablagerungen entfernen (Kalk, Rost):

- ▶ Die Membrankappe demontieren (siehe Kap. 11 „Außerbetrieb nehmen“).
- ▶ Die Membrankappe dazu in 5 %-iger Salzsäure einlegen (z.B. über Nacht).
- ▶ Die Membrankappe mit reichlich Wasser abspülen.

Nun müssen Sie die Messzelle mit Elektrolyt befüllen, einlaufen lassen und neu kalibrieren (siehe Kap. 5 „Montieren“, Kap. 7.1 „Einlaufzeit“ und Kap. 7.2 „Kalibrieren“).

Membran wechseln

Ist eine Kalibrierung auch nach der Reinigung der Membran nicht mehr möglich, oder ist die Membran beschädigt, muss die Membrankappe gewechselt werden (siehe Kap. 5 „Montieren“, Kap. 7.1 „Einlaufzeit“ und Kap. 7.2 „Kalibrieren“).

10 Reparieren

Die Messzelle kann nur im Werk repariert werden. Senden Sie sie dazu in der Originalverpackung ein. Bereiten Sie die Messzelle dafür vor (wie in Kap. 11 „Außerbetrieb nehmen“ beschrieben)!

11 Außerbetrieb nehmen

Messzelle Außerbetrieb nehmen: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise aus Kap. 5 „Montieren“!

- ▶ Die Messzelle elektrisch abklemmen (vgl. Kap. 6 „Installieren“),
- ▶ den Durchlaufgeber drucklos machen,
- ▶ die Klemmschraube lösen,
- ▶ die Messzelle langsam aus dem Durchlaufgeber herausziehen,
- ▶ die Membrankappe über einem Waschbecken o.ä. aufschrauben und entleeren,
- ▶ die Membrankappe und Elektroden mit sauberem Wasser abspülen und staubfrei trocknen lassen,
- ▶ zum Schutz der Elektroden die Membrankappe locker aufschrauben,
- ▶ zum Schutz der Membrankappe die Membranschutzkappe aufstecken.

12 Entsorgen

Elektrolyt Den Elektrolyt können Sie in einen Abfluss gießen.

Messzelle



ACHTUNG

- **Elektronikschrott ist Sondermüll!**
- **Beachten Sie die z. Zt. in Ihrem Ort gültigen Vorschriften!**

In Deutschland können Altteile in den kommunalen Sammelstellen der Städte und Gemeinden abgegeben werden.

Das ProMinent Stammhaus nimmt die Altgeräte gegen eine geringe Gebühr zurück, bei ausreichender Frankierung der Sendung.

13 Bestellhinweise

Standard- lieferumfang

- 1 Messzelle CLE komplett mit Membrankappe und Klemmring
- 1 Flasche Elektrolyt (100 ml)
- 1 Betriebsanleitung
- 1 Schraubendreher

Komplettsset

Die Messzellen können nur im Komplettsset bestellt werden:

- CLE 3.1-mA-0,5 ppm Bestell-Nr. 1020530
- CLE 3.1-mA-2 ppm Bestell-Nr. 1018369
- CLE 3.1-mA-5 ppm Bestell-Nr. 1019398
- CLE 3.1-mA-10 ppm Bestell-Nr. 1018368

Ersatzteile und Zubehör

- 1 Flasche Elektrolyt (100 ml) Bestell-Nr. 506270
- 1 Membrankappe Bestell-Nr. 790488
- Montageset
für DGM Bestell-Nr. 791818
für DLG III Bestell-Nr. 815079
- Zweidraht-Messleitung (mA-Variante)
(2 x 0,25 mm², Ø 4 mm) Bestell-Nr. 725122

14 Eingehaltene Richtlinien und Normen

- EG-Richtlinien: EG-EMV RL 89/336/EWG
91/263/EWG i.d.F. 92/31/EWG
- Internationale Normen: EN 50 081-1/2
EN 50 082-1/2

15 Technische Daten

<i>Messgröße</i>	unterchlorige Säure (HOCl) Sonde nicht in Verbindung mit organ. Chlorpräparaten (z.B. Trichlorisocyanursäure) und Stabilisatoren (z.B. Cyanursäure) einsetzen!		
<i>Anwendungsbereich</i>	Chlorung von Schwimmbadwasser und Trinkwasser bei Anwesenheit von gebundenem Chlor (Mono-, Dichloramin) oder Wasser ähnlicher Qualität		
<i>Messbereiche</i> (30 °C, pH 7,2)	CLE 3.1-mA-0,5 ppm:	0,01...0,50 mg/l	(Nennsteilheit: 24 mA/ppm)
	CLE 3.1-mA-2 ppm:	0,02...2 mg/l	(Nennsteilheit: 6 mA/ppm)
	CLE 3.1-mA-5 ppm:	0,01...5 mg/l	(Nennsteilheit: 2,4 mA/ppm)
	CLE 3.1-mA-10 ppm:	0,1...10 mg/l	(Nennsteilheit: 1,2 mA/ppm)
<i>pH-Bereich</i>	pH 5,5...8,0 (bei im Messgerät integrierter pH-Kompensation bis pH 8,5)		
<i>Temperaturbereich</i>	1...45 °C (temperaturkompensiert) Keine Temperatursprünge! max. Temperaturänderungsgeschwindigkeit < 0,3 °C/min.		
<i>Lagertemperatur</i>	5...50 °C		
<i>Leitfähigkeit</i> <i>Messwasser</i>	50 µS/cm - 10.000 µS/cm		
<i>Auflösung</i>	entspricht der unteren Messbereichsgrenze		
<i>Druck max.</i>	DGM:	1 bar (freier Auslauf!)	Kein Unterdruck!
	DLG:	1 bar (freier Auslauf!)	Kein Unterdruck!
<i>Anströmung</i>	Durchlaufgeber DLG III A/B bzw. DGM	optimal:	40 - 60 l/h
		mindestens:	20 l/h
		maximal:	100 l/h
<i>Querempfindlichkeit</i>	Di-/Trichloramin, Jod, ClO ₂ , Ozon und Brom, Bromamine		
<i>Standzeit</i> <i>Membrankappe</i>	typisch 1 Jahr, abhängig von der Wasserqualität. Die Anwesenheit von oberflächenentspannenden Mitteln (Tensiden) kann die Standzeit erheblich verringern.		
<i>Werkstoffe</i>	Membrankappe:	PVC klar	
	Elektrodenschicht:	PVC schwarz und PMMA farblos	
<i>Versorgungsspannung</i>	16...24 V DC		
<i>Ausgangssignal</i>	4...20 mA		
<i>Schutzart</i>	IP 65		

**Please read the operating instructions through completely before commissioning this equipment!
Do not discard!
The operator shall be liable for any damage caused by installation or operating errors!**

	Page
User guidelines	18
1 About this sensor	19
2 Safety	19
3 Design and function	20
4 Transport and storage	22
5 Assembly	22
6 Installation	23
7 Operation	24
7.1 Run-in period	24
7.2 Calibration	25
8 Troubleshooting	26
9 Maintenance	27
10 Repairs	28
11 Decommissioning	28
12 Disposal	28
13 Ordering guidelines	29
14 Compliance with directives and standards	29
15 Technical data	30

User guidelines

This operating instructions manual contains the product information in the main text,

- enumerated points
- ▶ highlighted points

and safety guidelines identified with symbols:



CAUTION

Non-observance of the safety instructions could result in injury to persons or property.



IMPORTANT

Non-observance of the safety instructions could result in injury to property.

NOTE

Working guidelines.

1 About this sensor

The CLE chlorine sensor is a membrane covered, amperometric, two-electrode sensor. The chlorine sensor is used to determine the concentration of free chlorine in water not containing surfactants. The water can also be seawater. The measuring cell CLE 3.1 is characterized by substantially reduced cross sensitivity to combined chlorine (monochloramine and dichloramine). Typical applications include:

- 1) The chlorination of swimming pool water with high nitrogen load (e.g. private swimming pool).
- 2) The chlorination of drinking water with the presence of ammonium (e.g. surface water) or the treatment of water of comparable quality. The measuring cell is available with a 2-conductor interface (mA).

2 Safety

Correct use

The sensor may be used to determine and control only concentrations of free chlorine.

The sensor may not be used in water or solutions containing surfactants.

The sensor may not be used in connection with organic chlorine preparations (e.g. trichloroisocyanuric acid) or stabilisers (e.g. cyanuric acid).

All other uses and modifications are prohibited.

The sensor is not a safety component.



CAUTION

- *In order to guarantee flow parameters, this sensor may be installed only in ProMinent DLG III or DGM in-line probe housings. (See section 15 "Technical data").*
- *The outlet of the in-line probe housing must be subject to atmospheric pressure or a minimum of 1 bar back pressure.*
- *The power supply to the measuring device and thereby to the sensor must not be interrupted. After long power interruptions (longer than 2 hours) you should run-in and calibrate the probe once more. (See 7.1 "Run-in period" and 7.2 "Calibration").*



IMPORTANT

- *The sensor must be assembled, installed, maintained and operated by suitably trained and authorised personnel only.*
- *Check the sensor regularly for dirt and deposits. Check that there are no air bubbles clinging to the membrane cap. (See section 8 "Troubleshooting").*
- *Observe the relevant national directives for care, maintenance and calibration intervals.*

3 Design and function


Design The CLE chlorine sensor is a membrane-covered, two-electrode sensor. It consists essentially of the membrane cap and the electrode shaft. The electrolyte-filled membrane cap forms the measurement chamber. A micro-porous membrane in the membrane cap allows gases in the sample water to pass into the membrane chamber. The electrodes in the electrode shaft project into the measurement chamber. The amplification electronics are located above the electrodes in the electrode shaft. The electrical connector is located above the electronics.

The measurement gauge for temperature compensation is integrated into the lower end of the electrode shaft

Measured variable Free chlorine (HOCl , OCl^- , Cl_2). The sum of the chlorine gas (Cl_2), hypochlorous acid (HOCl) and hypochlorite (OCl^-) is described as free active chlorine. In the operating range of the CLE probe (pH 5.5...8) disinfection is carried out almost entirely by the hypochlorous acid. The chlorine sensor detects only the hypochlorous acid (HOCl) as a proportion of the free active chlorine. The hypochlorite (OCl^-), which is 100 times less effective as a disinfectant, is not measured.


Function The CLE chlorine sensor is a membrane-covered amperometric two-electrode sensor. A platinum cathode acts as a working electrode and a silver chloride anode is the counter electrode. After connecting the probe to the controller a constant polarisation voltage is passed to the electrodes. The hypochlorous acid diffuses through the membrane and depolarises the working electrode. The resulting current flow (depolarisation current), which under constant conditions is proportional to the concentration of the hypochlorous acid, is converted by the probe electronics into a standard output signal (4...20 mA) and is displayed by the measuring device/controller. The equilibrium of the system HOCl/OCl^- is strongly pH-dependent. As you can see from Fig. 1, the HOCl concentration falls rapidly as the pH increases. At pH 7, for example, the proportion of hypochlorous acid (HOCl) in the free chlorine is approx. 77 % but only 25 % at pH 8. As the CLE measures only the hypochlorous acid, the measurement signal is equally dependent on the pH value. With the measuring cell CLE 3.1, the cross sensitivity of combined chlorine (monochloramine, dichloramine) is distinctly reduced making it possible to reliably determine free active chlorine in small concentrations even at high pH-values (up to 8.0 and up to 8.5 if the measuring instrument features integrated pH-compensation).

Fig. 1



DPD-1 reagent is normally used to calibrate the CLE chlorine sensor. However, this measuring method always detects the sum of HOCl and OCl⁻. Therefore the pH value must be kept constant after calibration. If the pH value has altered by more than ±0.2 since the previous calibration the probe must be recalibrated. If the pH value of the sample liquid cannot be kept constant you should use a controller which can automatically correct the pH value of the chlorine signal.

Fig. 2
Sensor designs



4 Transport and storage

NOTE

Transport, send and store the sensor in the original packaging. Retain the packaging complete with styropor parts.

Storage	Storage and transport temperature	5 - 50 °C
	Humidity	max. 90 % rel. humidity, non condensing
	Shelf life of sensor and electrolytes in original packaging	1 year

NOTE

When sensor is stored for longer than the shelf life period, send it to ProMinent for checking or reconditioning. Safe function and accuracy of measurement cannot otherwise be guaranteed.

- Contents
- 1 CLE sensor with membrane cap and tensioning ring
 - 1 bottle electrolyte (100 ml)
 - 1 set of operating instructions
 - 1 screwdriver

5 Assembly

Pouring
Electrolyte



IMPORTANT

Do not touch, damage or bring into contact with greasy substances the white membrane or the electrodes on the electrode shaft. The sensor will not, in such cases, work accurately.

Replace the membrane cap or send the sensor to ProMinent to have the electrodes cleaned.

NOTE

Carry out the following actions over a washbasin.

- ▶ Remove the red cap completely from the nozzle and cut the nozzle at the marked position to open the nozzle canal.
- ▶ Remove the membrane cap cover and unscrew the membrane cap from the electrode shaft.
- ▶ Rinse the membrane cap and the electrode with a little electrolyte.
- ▶ Fill the membrane cap up to the rim with electrolyte.
- ▶ Remove air bubbles by lightly tapping the membrane cap on an even surface.

Assembling membrane cap

- ▶ Place the electrode shaft upright onto the filled membrane cap and twist until the thread bites.
- ▶ Rotate the electrode shaft until the vent hole is pointing upwards.
- ▶ **Slowly** screw in the membrane cap by hand up to the stop. Excess electrolyte will seep out of the vent hole as you screw the parts together.
- ▶ Rinse away the excess electrolyte from your fingers and from the sensor under running water.
- ▶ There should be no air left in the membrane cap/electrolyte. Repeat the above steps if there is still air present.

Assembling sensor



IMPORTANT

- **When removing and inserting the sensor from or into the in-line probe housing, do so slowly to prevent damaging the membrane.**
- **The sensor must be kept damp after commissioning, e.g. the in-line probe housing should never be allowed to run dry.**

Assemble the sensor as described in the operating instructions manual for the in-line probe housing.

6 Installation



IMPORTANT

Do not switch the measuring system off when using intermittently. If necessary, use a timer to switch on metering equipment.

When connecting to an external device



IMPORTANT

- **The probe is not electrically isolated from the sample water. Ensure you electrically isolate from all other consumers. The connected controller must be isolated both from the sensor and from the power supply.**
- **Power supply must be at least 16 V at all times. Power source must be able to supply 16 V DC at a min. 35 mA. A power supply that is inadequate will provide incorrect readings.**
- **Note the following when connecting to external devices:**
Power source: 16-24 V DC, min. 35 mA at 16 V DC
Max. load: 1 W

When connecting
to a ProMinent®
device

Safety conditions at the interface are automatically fulfilled when connecting to ProMinent® controllers (e.g. DULCOMETER® D1C).

The CLE 3.1-mA is a sensor with a passive 4-20 A two-wire interface, i.e. the power supply is external, e.g. via the controller.

Electrical installation

- ▶ Rotate the sensor adapter a quarter-turn anticlockwise and pull off (bayonet fitting).
- ▶ Unscrew the locking screw of the PG 7 threaded connector and feed through the signal cable from the controller.
- ▶ Strip the cable ends and connect to the 2-wire connector:
1 = plus, 2 = minus.
- ▶ Insert approx. 5 mm of the signal cable into the sensor and tighten the PG threaded connector locking screw.
- ▶ Push the sensor adapter right into the housing and rotate carefully clockwise until the stop. **IMPORTANT** not to break the tips of the bayonet fitting.

7 Operation



IMPORTANT

- ***The sensor must not be operated in water or solutions containing surfactants.***
- ***Do not switch off the measuring system during interval operation! After operation without chlorine, running-in periods are to be reckoned with. If required, switch on metering unit time-delayed! If no chlorine is metered for a longer period of time, the sensor must be disconnected from the power supply and stored dry.***

7.1 Run-in period

To acquire a stable display value the sensor should be run in for a predetermined period.

When first commissioned: 2 - 6 h

When re-commissioned: 2 - 6 h

When membrane/electrolyte replaced: approx. 1 - 3 h

7.2 Calibration



IMPORTANT

- ***A slope test must be carried out after replacing the membrane cap or electrolyte.***
- ***Slope tests must be repeated at regular intervals to ensure that the sensor is working correctly! When used in the treatment of swimming pool or drinking water it is generally sufficient to re-calibrate the sensor every 3 - 4 weeks.***
- ***Avoid incorrect dosing due to air bubbles in the sample water! Air bubbles clinging to the sensor membrane can result in a measured variable that is too low and thus lead to incorrect dosage.***
- ***Observe applicable national directives for calibration intervals!***

Preconditions

- Constant flow through in-line probe housing (see 15 “Technical Data”)
- Constant sample water temperature
- Similar sample water and sensor temperatures (wait approx. 15 min.)
- The sensor has been run in
- Constant pH value

Zero point calibration

If a ProMinent controller is being used to operate the sensor, zero point calibration is not usually necessary. Zero point calibration should be carried out, however, if operating the sensor at the lower measurement threshold or when using the 0.5 ppm variant.

- ▶ Immerse the sensor in a container of clean, chlorine-free tap water.
- ▶ Stir with the sensor until the measured variable displayed at the controller has remained stable for 5 min.
- ▶ Calibrate the controller to zero in accordance with the operating instructions.
- ▶ Reinstall the probe in the probe housing (DGM; DLG) as described in section 6 “Installation”.

Slope test

- ▶ Determine the chlorine content in the sample water using an appropriate measurement system (e.g. DPD-1).
- ▶ Set the resulting value at the controller in accordance with the operating instructions.

Repeat calibration after 1 day!

8 Troubleshooting

Fault	Possible cause	Remedy
The sensor cannot be calibrated - measuring device/ controller display value is greater than DPD-1 measurement	Run-in period too short Membrane cap damaged	<ul style="list-style-type: none">▶ See 7.1 “Run-in period”▶ Replace membrane cap. Allow sensor to run in, calibrate▶ Identify interfering contaminant and implement remedy
	Interference from water contaminants (see 15 Technical data, “Cross-sensitivity”) Short circuit in signal cable DPD-chemicals spent pH-value < pH 5.5	<ul style="list-style-type: none">▶ Identify short circuit and repair▶ Use new DPD chemicals, repeat calibration▶ Increase pH-value (pH 5.5-8.0)
The sensor cannot be calibrated - measuring device/ controller display value is smaller than DPD-1 measurement	Run-in period too short Membrane cap deposits	<ul style="list-style-type: none">▶ See 7.1 “Run-in period”▶ Remove deposits (see 9 “Maintenance”). Replace membrane cap. Run-in sensor, calibrate
	Sample water flow inadequate	<ul style="list-style-type: none">▶ Increase flow (see 15 “Technical data”)
	Air bubbles on the outside of the membrane Surfactants in water (membrane is transparent!) pH-value > pH 8.0 No electrolyte in membrane cap	<ul style="list-style-type: none">▶ Tap to remove air bubbles and increase flow if necessary▶ Remove surfactants and replace membrane cap, run in sensor and recalibrate. If nec. use CDP sensor▶ Lower pH-value (pH 5.5-8.0)▶ Add new electrolyte (see 5 “Assembly”, section 7.1 “Run-in period” and section 7.2 “Calibration”)
Electrolyte displaced by gas bubbles in the sample water	<ul style="list-style-type: none">▶ Consult ProMinent	
Measured variable value is “zero”	Only bound chlorine present	<ul style="list-style-type: none">▶ If chloramine is present (DPD-4 test), replace water or chlorinate
	Chlorine content below the lower measuring range limit	<ul style="list-style-type: none">▶ Add chlorine and then repeat calibration or use appropriate sensor
	Sensor incorrectly connected to controller	<ul style="list-style-type: none">▶ Connect sensor correctly to controller
	Run-in period inadequate	<ul style="list-style-type: none">▶ Run in for at least 3 h
	Sensor defective	<ul style="list-style-type: none">▶ Replace sensor
Measured variable display unstable	Air bubbles on the outside of the membrane	<ul style="list-style-type: none">▶ Tap to remove air bubbles and increase flow if necessary
	Membrane damaged	<ul style="list-style-type: none">▶ Replace membrane cap. Run-in sensor, calibrate
	Cause lies with the controller	<ul style="list-style-type: none">▶ Identify cause and remedy

Once you have tried everything, check whether the reference electrode is brownish grey at the tip of the electrode shaft. If it is silvery white it is spent and should be reconditioned by ProMinent.

9 Maintenance



IMPORTANT

- ***The sensor must be regularly serviced in order to avoid exceeding dosage due to sensor failure!***
- ***Observe applicable national directives for service intervals!***
- ***Do not touch the sensors or bring into contact with substances containing grease.***

Service intervals Daily/weekly depending upon application.

Maintenance tasks

- ▶ Check the sensor display value on the controller using an appropriate chlorine measuring system (e.g. DPD-1).
- ▶ If necessary recalibrate the sensor (see 7.2 “Calibration”).

Cleaning the membrane

If it is no longer possible to calibrate the sensor you can try to clean the membrane.

Firstly disassemble the sensor. Observe the safety instructions.

Loose dirt clinging to the cap:

- ▶ Rinse the membrane under a gentle stream of cold tap water.

Removing deposits (scale, rust):

- ▶ Disassemble the membrane cap (see 11 “Decommissioning”).
- ▶ Place the membrane cap in a bath of 5 % salt water (e.g. overnight).
- ▶ Rinse the membrane cap under plenty of water.

You should now refill the membrane cap with electrolyte, run in and recalibrate (see sections 5 “Assembly”, 7.1 “Run-in period” and 7.2 “Calibration”).

Replacing the membrane cap

If the sensor fails to calibrate even after cleaning the membrane, or if the membrane is damaged, you must replace the membrane cap (see sections 5 “Assembly”, 7.1 “Run-in period” and 7.2 “Calibration”).

10 Repairs

The sensor may only be repaired at the factory. Please return in its original packaging. Prior to return, please carry out instructions as described in 11 “Decommissioning”.

11 Decommissioning

Decommissioning sensor: observe all safety guidelines as given in section 5 “Assembly”!

- ▶ Disconnect sensor from power supply (see 6 “Installation”)
- ▶ Depressurise the in-line probe housing
- ▶ Loosen the locking screw
- ▶ Slowly remove the sensor from the in-line probe housing
- ▶ Unscrew the membrane cap over a wash basin or similar and empty
- ▶ Rinse the membrane and electrodes with clean water and allow to dry (do not allow dust to settle on electrodes or membrane)
- ▶ Screw on a fresh membrane cap loosely to protect the electrodes
- ▶ Fit the membrane cap cover to protect the membrane cap

12 Disposal

Electrolyte The electrolyte can be disposed of with in-house waste.

Sensor



IMPORTANT

- ***Electronic waste is classified as special waste!***
- ***Observe currently applicable local directives!***

13 Ordering guidelines

*Standard
delivery*

- 1 CLE sensor kit with membrane cap and tensioning ring
- 1 bottle of electrolyte (100 ml)
- 1 operating instructions
- 1 screwdriver

Complete set

The sensors can only be ordered as complete kits:

- | | | |
|----------------------|-----------|---------|
| • CLE 3.1-mA-0.5 ppm | Order no. | 1020530 |
| • CLE 3.1-mA-2 ppm | Order no. | 1018369 |
| • CLE 3.1-mA-5 ppm | Order no. | 1019398 |
| • CLE 3.1-mA-10 ppm | Order no. | 1018368 |

*Spare parts
and accessories*

- | | | |
|---|-----------|--------|
| • 1 bottle of electrolyte (100 ml) | Order no. | 506270 |
| • 1 membrane cap | Order no. | 790488 |
| • assembly kit
for DGM | Order no. | 791818 |
| for DLG III | Order no. | 815079 |
| • 2-wire signal cable (mA variant)
(2 x 0.25 mm ² , Ø 4 mm) | Order no. | 725122 |

14 Compliance with directives and standards

- | | |
|--------------------------|---|
| EU directives: | EG-EMV RL 89/336/EWG
91/263/EWG i.d.F. 92/31/EWG |
| International standards: | EN 50 081-1/2
EN 50 082-1/2 |

15 Technical data

<i>Measured variable</i>	Hypochlorous acid (HOCl) Probe may not be used in connection with organic chlorine preparations (e.g. trichlorocyanuric acid) or stabilisers (e.g. isocyanuric acid)!	
<i>Application range</i>	Chlorination of swimming pool water and drinking water with the presence of combined chlorine (monochloramine, dichloramine) or water of similar quality.	
<i>Measurement range</i> (30 °C, pH 7.2)	CLE 3.1-mA-0.5 ppm: 0.01...0.50 mg/l (nominal slope: 24 mA/ppm) CLE 3.1-mA-2 ppm: 0.02...2 mg/l (nominal slope: 6 mA/ppm) CLE 3.1-mA-5 ppm: 0.01...5 mg/l (nominal slope: 2.4 mA/ppm) CLE 3.1-mA-10 ppm: 0.1...10 mg/l (nominal slope: 1.2 mA/ppm)	
<i>pH range</i>	pH 5.5...8.0 (with pH compensation of up to pH 8.5 built into the measuring instrument)	
<i>Temperature range</i>	1...45 °C (Temperature compensated) No temperature leaps! Max. temperature fluctuation speed < 0.3 °C/min.	
<i>Storage temperature</i>	5...50 °C	
<i>Conductivity water sample</i>	50 µS/cm - 10,000 µS/cm	
<i>Resolution</i>	Corresponds to lower measurement range threshold	
<i>Max. pressure</i>	DGM: 1 bar (atmospheric pressure at outlet) DLG: 1 bar (atmospheric pressure at outlet)	No negative pressure! No negative pressure!
<i>Flow</i>	DLG III in-line probe housing A/B and/or DGM	Recommended: 40 - 60 l/h Minimum: 20 l/h Maximum: 100 l/h
<i>Crosssensitivity</i>	Di-/Trichloramine, iodine, ClO ₂ , ozone and bromine, bromamine	
<i>Operating life</i>	Typically 1 year depending upon the water quality. The presence of surfactants will considerably reduce the operating life of the equipment.	
<i>Membrane cap</i>	Typically 1 year depending upon the water quality. The presence of surfactants will considerably reduce the operating life of the equipment.	
<i>Materials</i>	Membrane cap: Clear PVC Electrode shaft: Black PP and natural coloured PMMA	
<i>Supply voltage</i>	16...24 V DC	
<i>Output signal</i>	4...20 mA	
<i>Enclosure rating</i>	IP 65	

**Lisez d'abord entièrement le mode d'emploi !
Ne le jetez pas !
L'exploitant est personnellement responsable en cas
de dommages dus à des erreurs de commande ou
d'installation !**

	Page
Informations destinées à l'utilisateur	32
1 Au sujet de la cellule de mesure	33
2 Sécurité	33
3 Structure et fonctionnement	34
4 Transport et stockage	36
5 Montage	36
6 Installation	37
7 Utilisation	38
7.1 Temps de mise en service	38
7.2 Etalonnage	39
8 Dépannage	40
9 Maintenance	41
10 Réparations	42
11 Mise hors service	42
12 Elimination des déchets	43
13 Consignes de commande	43
14 Directives et normes respectées	43
15 Caractéristiques techniques	44

Informations destinées à l'utilisateur

Ces instructions d'utilisation contiennent la description du produit en texte clair,

- énumérations
- ▶ instructions

et des consignes de sécurité identifiées par des pictogrammes :



PRUDENCE

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages corporels ou matériels !



ATTENTION

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels.

INFORMATION

Consignes de travail.

1 Au sujet de la cellule de mesure

La cellule de mesure de chlore CLE est une cellule de mesure ampèremétrique à deux électrodes, recouverte d'une membrane. Avec cette cellule de mesure vous pouvez déterminer la concentration en chlore libre dans de l'eau exempte de tensio-actif. L'eau contrôlée peut aussi être de l'eau de mer.

La cellule de mesure CLE 3.1 est caractérisée par une sensibilité transversale nettement aménagée par rapport au chlore lié (monochloramine et diochloramine). Voici quelles sont les applications typiques :

- 1) la chloration d'eau de piscines à fortes pollutions azotées (p. ex. piscines privées).
- 2) le chlorage d'eau potable en présence d'ammonium (p. ex. eau de surface) ou le traitement d'eau de qualité comparable. La cellule de mesure existe avec une interface bifilaire (mA).

2 Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

La cellule de mesure doit uniquement être utilisée pour la détermination et le réglage des concentrations de chlore libre !

Elle ne doit pas être utilisée dans des eaux ou des solutions contenant des dérivés tensio-actifs !

Elle ne doit pas être utilisée en association avec des préparations de chlore organiques (p. ex. acide trichlorocyanurique) ou des stabilisateurs (p. ex. acide isocyanurique). Toute autre application ou une transformation est interdite ! La cellule de mesure n'est pas un élément de sécurité !



PRUDENCE

- *La cellule de mesure doit uniquement être utilisée dans des chambres d'analyse ProMinent de type DLG III ou DGM, condition sine qua non du respect des paramètres de débit (voir chap. 15 «Caractéristiques techniques»).*
- *Un écoulement libre ou une contrepression maximale de 1 bar doit régner à la sortie de la chambre d'analyse.*
- *L'alimentation en tension de l'appareil de mesure et donc de la cellule ne doit pas être interrompue. Après des coupures de tension prolongées (supérieures à 2 heures), vous devez à nouveau mettre la sonde en service et l'étalonner (voir chap. 7.1 «Temps de mise en service» et chap. 7.2 «Etalonnage»).*



ATTENTION

- *La cellule de mesure doit uniquement être montée, installée, entretenue et utilisée par un personnel autorisé, formé à cet effet !*
- *Vérifiez régulièrement si la cellule de mesure présente des impuretés, des salissures, si des bulles d'air adhèrent au capuchon à membrane ! (voir chap. 8 «Dépannage»)*
- *Respectez les dispositions nationales en vigueur relatives aux intervalles d'entretien, de maintenance et d'étalonnage !*


3 Structure et fonctionnement

Structure La cellule de mesure de chlore CLE est une cellule de mesure à deux électrodes, recouverte d'une membrane. Elle est constituée du capuchon à membrane et de la tige d'électrodes. Le capuchon à membrane rempli d'électrolyte constitue la chambre de mesure. Une membrane microporeuse dans le capuchon à membrane ouvre la chambre de mesure vers l'eau de mesure pour le passage des gaz. Les électrodes de la tige d'électrodes plongent dans la chambre de mesure. L'électronique d'amplification se trouve au-dessus des électrodes dans la tige d'électrodes et elle est surmontée du branchement électrique. La sonde de mesure de la compensation de température est intégrée en bas, dans la tige d'électrodes.

Grandeur mesurée Chlore libre (HOCl , OCl^- , Cl_2). Le chlore efficace à l'état libre est la somme du gaz chloré (Cl_2), de l'acide hypochloreux (HOCl) et de l'hypochlorite (OCl^-). Dans la plage de travail de la sonde CLE (pH 5,5...8), la désinfection s'effectue presque exclusivement par l'acide hypochloreux. La cellule de mesure du chlore saisit uniquement l'acide hypochloreux comme composant du chlore efficace à l'état libre (HOCl). L'hypochlorite (OCl^-), dont l'action de désinfection est jusqu'à 100 fois plus faible n'est pas mesuré.


Fonctionnement La cellule de mesure de chlore CLE est une cellule de mesure ampèremétrique à deux électrodes, recouverte d'une membrane. Une cathode en platine sert d'électrode active, une anode en chlorure d'argent d'électrode passive. Après le raccordement électrique de la sonde au régulateur, une tension de polarisation constante est présente aux électrodes. L'acide hypochloreux diffuse à travers la membrane et dépolarise l'électrode active. Le flux de courant (courant de dépolarisation) ainsi généré, proportionnel à la concentration en acide hypochloreux dans des conditions constantes, est transformé par l'électronique de la sonde en signal de sortie standard (4...20 mA) et affiché par l'appareil de mesure/réglage. La cellule de mesure de chlore CLE est une cellule de mesure ampèremétrique à deux électrodes, recouverte d'une membrane. Une cathode en or sert d'électrode active, une anode en chlorure d'argent d'électrode passive. Après le raccordement électrique de la sonde au régulateur, une tension de polarisation constante est présente aux électrodes. L'acide hypochloreux diffuse à travers la membrane et dépolarise l'électrode active. Le flux de courant (courant de dépolarisation) ainsi généré, proportionnel à la concentration en acide hypochloreux dans des conditions constantes, est transformé par l'électronique de la sonde en signal de sortie standard (4...20 mA) et affiché par l'appareil de mesure/réglage. L'équilibre du système HOCl/OCl^- est fortement tributaire du pH. Comme le montre la figure 1, la concentration de HOCl diminue rapidement avec la croissance du pH. Avec un pH 7, par exemple, la proportion d'acide hypochloreux (HOCl) provenant du chlore libre représente environ 77 %, avec un pH 8 elle n'est plus que de 25 %. Comme la CLE mesure uniquement l'acide hypochloreux, il en résulte une forte dépendance du signal de mesure par rapport au pH. Avec la cellule de mesure CLE 3.1, la sensibilité transversale du chlore lié (monochloramine, dichloramine) se trouve nettement réduite. Même en présence de valeurs de pH plus élevées (jusqu'à 8,0 ; pour une compensation de pH intégrée dans l'appareil de mesure jusqu'à 8,5), le chlore actif libre présent en une faible concentration peut être saisi avec fiabilité.

Figure 1



Le réactif DPD-1 est généralement utilisé pour le réglage de la cellule de mesure de chlore CLE. Cette méthode de mesure saisit toujours la somme de HOCl et de OCl⁻. C'est pourquoi le pH doit être maintenu constant après le réglage. Si le pH s'est modifié de plus de ±0,2 depuis le dernier étalonnage, un nouveau réglage de la sonde est nécessaire. Si le pH du fluide ne peut pas être maintenu constant, il convient d'utiliser un régulateur à correction automatique du signal de chlore en fonction du pH.

Figure 2
Structure des
cellules de
mesure



4 Transport et stockage

INFORMATION

Transportez, expédiez et stockez la cellule de mesure uniquement dans son emballage d'origine ! Conservez l'emballage complet avec les éléments en polystyrène !

Stockage	Température de stockage et de transport	5 - 50 °C
	Humidité de l'air	max. 90 % d'humidité relative, sans rosée
	Durée de stockage de la cellule de mesure et de l'électrolyte dans l'emballage d'origine	1 an

INFORMATION

Si la cellule de mesure a été stockée au-delà de cette durée limite, envoyez-la à ProMInent à des fins de contrôle ou de révision. Faute de quoi, nous ne pouvons plus garantir la fiabilité de fonctionnement, ni la précision de mesure.

- Contenu
- 1 cellule de mesure CLE avec capuchon à membrane et bague de serrage
 - 1 bouteille d'électrolyte (100 ml)
 - 1 mode d'emploi
 - 1 tournevis

5 Montage

Remplissage
de l'électrolyte



ATTENTION

Ne touchez pas la membrane blanchâtre du capuchon à membrane, ni les tiges d'électrode, ne les endommagez pas ou ne la mettez pas en contact avec des substances grasses. Remplacez le capuchon à membrane par un capuchon neuf ou retournez la cellule de mesure afin de faire nettoyer les électrodes.

INFORMATION

Effectuez les opérations suivantes au-dessus d'un évier !

- ▶ Retirez complètement le capuchon rouge de la douille et coupez la douille au niveau du repère pour ouvrir son canal.
- ▶ Dégagez le capuchon de protection de la membrane et dévissez le capuchon à membrane de la tige d'électrodes.
- ▶ Rincez le capuchon à membrane et l'électrode avec un peu d'électrolyte.
- ▶ Remplissez le capuchon à membrane à ras bord avec l'électrolyte.
- ▶ Éliminez les bulles d'air en frappant légèrement le capuchon à membrane sur un appui plan.

Montage du capuchon à membrane

- ▶ Placez la tige d'électrodes verticalement sur le capuchon à membrane rempli et tournez-la jusqu'à ce que le filetage prenne.
- ▶ Tournez la tige d'électrodes de telle manière que le perçage de purge soit dirigé vers le haut.
- ▶ Vissez le capuchon à membrane **lentement** à la main jusqu'en butée. L'électrolyte excédentaire s'échappe par le perçage de purge lors du vissage.
- ▶ Lavez à l'eau courante l'électrolyte qui a coulé sur la cellule de mesure et vos doigts.
- ▶ Le capuchon à membrane et l'électrolyte ne doivent pas contenir d'air. Si tel est cependant le cas, recommencez éventuellement les opérations ci-dessus.

Montage de la cellule de mesure



ATTENTION

- **Insérez et retirez toujours lentement la cellule de mesure dans ou de la chambre d'analyse ! Vous risqueriez sinon d'endommager la membrane.**
- **La sonde doit toujours être maintenue humide après la mise en service – le débitmètre, par exemple, ne doit pas fonctionner à sec !**

Montez la cellule de mesure en respectant la description de la notice technique de la chambre d'analyse.

6 Installation



ATTENTION

**N'arrêtez pas l'installation en cas de fonctionnement intermittent !
Mettez éventuellement les dispositifs de dosage en circuit après une temporisation !**

Pour le raccordement à des appareils externes



ATTENTION

- **La sonde n'est pas séparée galvaniquement de l'eau de mesure. Assurez une séparation de potentiel par rapport à tous les autres appareils ! Le potentiel de l'appareil de réglage raccordé doit être séparé à la fois de la cellule de mesure et de l'alimentation en tension !**
- **La tension d'alimentation ne doit jamais être inférieure, même brièvement, à 16 V CC ! La source de courant doit au moins supporter une charge de 35 mA à 16 V CC mini. ! Une tension d'alimentation trop faible fausse la valeur mesurée !**
- **Conditions à respecter en cas de raccordement à des appareils externes :**
 - source de tension : 16-24 V CC, mini. 35 mA à 16 V CC
 - charge maximale : 1 W

*En cas de
raccordement
à des appareils
ProMinent®*

En cas de raccordement à des régulateurs de ProMinent (p. ex. DULCOMETER® D1C), les exigences de sécurité de l'interface sont automatiquement respectées.

La CLE 3.1-mA est une cellule de mesure à interface passive à deux conducteurs 4-20 mA, c'est-à-dire que l'alimentation de courant est externe, par exemple via le régulateur.

Installation électrique

- ▶ Tournez l'adaptateur de la cellule de mesure d'un quart de tour en sens inverse horaire et retirez-le (fermeture à baïonnette).
- ▶ Dévissez la vis de serrage du raccord PG-7 et faites passer le câble de mesure du régulateur.
- ▶ Dénudez les extrémités du câble et connectez-les au raccord à 2 conducteurs : 1 = plus, 2 = moins.
- ▶ Laissez environ 5 cm de réserve de câble de mesure dans la cellule de mesure et bloquez la vis de serrage du raccord PG-7.
- ▶ Glissez l'adaptateur de la cellule de mesure entièrement dans le boîtier et tournez-le dans le sens horaire jusqu'en butée, avec beaucoup de précaution pour éviter de casser les languettes de la fermeture à baïonnette.

7 Utilisation



ATTENTION

- ***La cellule de mesure ne doit pas être utilisée dans des eaux ou des solutions contenant des dérivés tensio-actifs !***
- ***Le système de mesure ne doit pas être mis hors circuit lorsque le mode de service à intervalles est activé ! Après un fonctionnement sans chlore, vous devrez vous attendre à des temps de mise à régime. Prévoir un éventuel retard de mise en circuit du dispositif de dosage ! Si, pendant une période prolongée, aucun chlore n'est dosé, la sonde doit être déconnectée du secteur et stockée dans un lieu sec.***

7.1 Temps de mise en service

La cellule de mesure a besoin d'un certain temps de mise en service avant de pouvoir afficher une valeur stable.

Première mise en service :	2 - 6 h
Remise en service :	2 - 6 h
Changement de membrane/d'électrolyte :	aprox. 1 - 3 h

7.2 Etalonnage



ATTENTION

- **Un réglage de la pente doit être effectué après changement de membrane ou d'électrolyte !**
- **Le réglage de la pente doit être recommencé à intervalles réguliers pour assurer le parfait fonctionnement de la cellule de mesure ! En utilisation dans des piscines ou en traitement de l'eau potable, il suffit de régler la sonde toutes les 3 - 4 semaines.**
- **Évitez les erreurs de dosage que peut provoquer la présence de bulles d'air dans l'eau à mesurer ! Des bulles d'air adhérant à la membrane de la sonde peuvent entraîner une valeur mesurée trop faible et ainsi un surdosage.**
- **Respectez les dispositions nationales en vigueur relatives à l'étalonnage !**

- Conditions*
- débit constant au niveau de la chambre d'analyse (voir chap. 15 «Caractéristiques techniques»)
 - température constante de l'eau de mesure
 - température identique de l'eau de mesure et de la cellule de mesure (attendre environ 15 minutes)
 - le temps de mise en service de la cellule est écoulé
 - pH constant

Réglage du point zéro

Si la cellule de mesure est utilisée sur un régulateur ProMinent, le réglage du point zéro n'est généralement pas nécessaire. Effectuez cependant un réglage du point zéro si vous utilisez la cellule de mesure à la limite inférieure de la plage de mesure ou la variante 0,05 ppm.

- ▶ Plongez la cellule de mesure dans un seau rempli d'eau du robinet propre et exempte de chlore.
- ▶ Agitez avec la cellule de mesure jusqu'à ce que la valeur mesurée reste stable au régulateur pendant au moins 5 minutes.
- ▶ Réglez le régulateur à zéro en respectant les indications de sa notice technique.
- ▶ Remontez la sonde dans la chambre d'analyse (DGM ; DLG) conformément au chap. 6 «Installation».

Réglage de la pente

- ▶ Déterminez la teneur en chlore de l'eau de mesure avec un set de mesure approprié (p. ex. DPD-1).
- ▶ Réglez la valeur déterminée au régulateur en respectant les indications de sa notice technique.

Recommencez l'étalonnage après une journée !

8 Dépannage

Défaut	Cause possible	Remède
Impossible d'étalonner la cellule – affichage appareil de mesure/ régulateur supérieur à la mesure DPD-1	Temps de mise en service trop court	▶ Voir chap. 7.1 «Temps de mise en service»
	Capuchon à membrane endommagé	▶ Remplacez le capuchon à membrane ; respectez le temps de mise en service, étalonnez la cellule
	Composants perturbateurs de l'eau (voir «Sensibilité transversale» dans le chap. 15 «Caractéristiques techniques»)	▶ Analysez les composants perturbateurs de l'eau et trouvez un remède
	Court-circuit dans le câble de mesure	▶ Détectez et éliminez le court-circuit
Impossible d'étalonner la cellule – affichage appareil de mesure/ régulateur inférieur à la mesure DPD-1	Produits chimiques DPD trop vieux	▶ Utilisez des produits chimiques DPD neufs, recommencez l'étalonnage
	pH < 5,5	▶ Augmentez le pH (pH 5,5-8,0)
	Temps de mise en service trop court	▶ Voir chap. 7.1 «Temps de mise en service»
	Dépôts sur le capuchon à membrane	▶ Éliminez les dépôts (voir chap. 9 «Maintenance») ; remplacez le capuchon à membrane ; respectez le temps de mise en service, étalonnez la cellule
	Débit d'eau de mesure trop faible	▶ Corrigez le débit (voir chap. 15 «Caractéristiques techniques»)
	Bulles d'air à l'extérieur sur la membrane	▶ Éliminez les bulles d'air en frappant et augmentez éventuellement le débit
	Dérivés tensio-actifs dans l'eau (membrane transparente)	▶ Éliminez les dérivés tensio-actifs et remplacez le capuchon à membrane, respectez le temps de mise en service et étalonnez la cellule ; utilisez éventuellement une cellule de mesure CDP
	Valeur pH > pH 8,0	▶ Diminuez le pH (pH 5,5-8,0)
	Absence d'électrolyte dans le capuchon à membrane	▶ Faites le plein d'électrolyte (voir chap. 5 «Montage», chap. 7 «Temps de mise en service» et chap. 7.2 «Étalonnage»)
	Electrolyte refoulé par des bulles d'air présentes dans l'eau de mesure	▶ Contactez ProMinent

Affichage des valeurs mesurées = «zéro»

Seul du chlore lié est présent

▶ Si de la chloramine est présente (test DPD-4), effectuez une chloration par choc ou changez l'eau

Teneur en chlore inférieure à la limite inférieure de la plage de mesure

▶ Ajoutez du chlore, puis recommencez l'étalonnage ou utilisez une cellule de mesure adaptée

Cellule de mesure incorrectement raccordée au régulateur

▶ Raccordez la cellule de mesure correctement au régulateur

Temps de mise en service trop court

▶ Respectez un temps de mise en service de 3 heures

Cellule de mesure défectueuse

▶ Remplacez la cellule de mesure

Affichage de la valeur mesurée instable

Bulles d'air à l'extérieur sur la membrane

▶ Éliminez les bulles d'air en frappant et augmentez éventuellement le débit

Membrane endommagée

▶ Remplacez le capuchon à membrane ; respectez le temps de mise en service et étalonnez la cellule de mesure

La cause réside dans le régulateur

▶ Éliminez la cause

Quand vous avez tout essayé : vérifiez la pointe de la tige d'électrodes. Si l'électrode de référence est argentée/blanchâtre au lieu d'être brune/grise alors elle est usée et peut être remplacée chez ProMinent.

9 Maintenance

**ATTENTION**

- **Effectuez une maintenance régulière de la cellule de mesure afin d'éviter un surdosage par défaillance de la cellule de mesure !**
- **Respectez les dispositions nationales en vigueur relatives aux intervalles de maintenance !**
- **Ne touchez pas les électrodes et ne les mettez pas en contact avec des substances contenant des matières grasses !**

Intervalle de maintenance

Quotidien/hebdomadaire selon l'application.

Travaux de maintenance

- ▶ Vérifiez la valeur affichée de la cellule de mesure au régulateur avec une trousse de mesure de chlore approprié (p. ex. DPD-1).
- ▶ Étalonnez à nouveau la cellule de mesure si nécessaire (voir chap. 7.2 «Étalonnage»).

Nettoyage de la membrane

Si la membrane est sale et si la cellule de mesure est impossible à étalonner, vous pouvez essayer de nettoyer la membrane avec précaution.

Démontez d'abord la cellule de mesure. Respectez les consignes de sécurité !

Éliminez les impuretés adhérant légèrement :

- ▶ Rincez la membrane sous un jet d'eau douce froide.

Éliminez les dépôts (calcaire, rouille) :

- ▶ Démontez le capuchon à membrane (voir chap. 11 «Mise hors service»)
- ▶ Plongez le capuchon à membrane dans de l'acide chlorhydrique à 5 % (p. ex. pendant la nuit)
- ▶ Rincez abondamment le capuchon à membrane à l'eau.

Vous devez alors remplir la cellule de mesure d'électrolyte, respecter le temps de mise en service et la réétalonner (voir chap. 5 «Montage», chap. 7.1 «Temps de mise en service» et chap. 7.2 «Étalonnage»).

Remplacement de la membrane

Si un étalonnage n'est plus possible même après le nettoyage de la membrane ou si elle est détériorée, il faut changer le capuchon à membrane (voir chap. 5 «Montage», chap. 7.1 «Temps de mise en service» et chap. 7.2 «Étalonnage»).

10 Réparations

La cellule de mesure peut uniquement être réparée en usine. Retournez-la dans son emballage d'origine en la préparant pour l'expédition (comme décrit au chap. 11 «Mise hors service»).

11 Mise hors service

Mettez la cellule de mesure hors service : respectez toutes les consignes de sécurité du chap. 5 «Montage» !

- ▶ Déconnectez les branchements électriques de la cellule de mesure (voir chap. 6 «Installation»),
- ▶ mettez la chambre d'analyse hors pression,
- ▶ dévissez la vis de serrage,
- ▶ retirez lentement la cellule de mesure de la chambre d'analyse,
- ▶ vissez et vidangez le capuchon à membrane au-dessus d'un évier par exemple,
- ▶ rincez le capuchon à membrane et les électrodes à l'eau propre et laissez-les sécher à l'abri de la poussière,
- ▶ vissez légèrement le capuchon à membrane pour protéger les électrodes,
- ▶ emboîtez le capuchon de protection de la membrane pour protéger le capuchon à membrane.

12 Elimination des déchets

Electrolyte Vous pouvez verser l'électrolyte dans les égouts.

Cellule de mesure



ATTENTION

- **Les éléments électroniques usagés sont des déchets spéciaux !**
- **Respectez les dispositions locales actuellement en vigueur !**

13 Consignes de commande

*Contenu
standard de
la livraison*

- 1 cellule de mesure CLE complète avec capuchon à membrane et bague de serrage
- 1 bouteille d'électrolyte (100 ml)
- 1 mode d'emploi
- 1 tournevis

Lot complet

Les cellules de mesure peuvent uniquement être commandées par lot complet :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| • CLE 3.1-mA-0,5 ppm | Référence : 1020530 |
| • CLE 3.1-mA-2 ppm | Référence : 1018369 |
| • CLE 3.1-mA-5 ppm | Référence : 1019398 |
| • CLE 3.1-mA-10 ppm | Référence : 1018368 |

*Pièces de
rechange et
accessoires*

- | | |
|--|--------------------|
| • 1 bouteille d'électrolyte (100 ml) | Référence : 506270 |
| • 1 capuchon à membrane | Référence : 790488 |
| • Lot de montage
pour DGM | Référence : 791818 |
| pour DLG III | Référence : 815079 |
| • Câble de mesure à deux fils (variante mA)
(2 x 0,25 mm ² , Ø 4 mm) | Référence : 725122 |

14 Directives et normes respectées

Directives CE : Directive 89/336 EE relative à la compatibilité électromagnétique 91/263/CEE dans la version 92/32/CEE

Normes internationales : EN 50 081-1/2
EN 50 082-1/2

15 Caractéristiques techniques

<i>Grandeur mesurée</i>	Acide hypochloreux (HOCl) N'utilisez pas la sonde en association avec des préparations de chlore organiques (p. ex. acide trichlorocyanurique) ou des stabilisateurs (p. ex. acide isocyanurique).
<i>Domaine d'utilisation</i>	Chloration d'eau de piscines et d'eau potable en présence de chlore lié (monochloramine, dichloramine) ou d'eau de qualité comparable.
<i>Plages de mesure</i> (30 °C, pH 7,2)	CLE 3.1-mA-0,5 ppm : 0,01...0,50 mg/l (pente nominale : 24 mA/ppm) CLE 3.1-mA-2 ppm : 0,02...2 mg/l (pente nominale : 6 mA/ppm) CLE 3.1-mA-5 ppm : 0,01...5 mg/l (pente nominale : 2,4 mA/ppm) CLE 3.1-mA-10 ppm : 0,1...10 mg/l (pente nominale : 1,2 mA/ppm)
<i>Plage de pH</i>	pH 5,5...8,0 (à compensation de pH intégrée dans l'appareil de mesure jusqu'à pH 8,5)
<i>Plage de température</i>	1...45 °C (à compensation de température) Pas de sauts de température ! Vitesse maximale de modification de température < 0,3 °C/min.
<i>Température de stockage</i>	5...50 °C
<i>Conductivité de l'eau de mesure</i>	50 µS/cm - 10.000 µS/cm
<i>Résolution</i>	correspond à la limite inférieure de la plage de mesure
<i>Pression maxi.</i>	DGM : 1 bar (écoulement libre) Pas de dépression ! DLG : 1 bar (écoulement libre) Pas de dépression !
<i>Débit d'alimentation</i>	Chambre d'analyse DLG III A/B ou DGM optimal : 40 - 60 l/h minimum : 20 l/h maximum : 100 l/h
<i>Sensibilité à d'autres substances</i>	Di-/Trichloramine, iode, ClO ₂ , ozone et brome, amines bromiques
<i>Durée de vie du capuchon à membrane</i>	Normalement 1 an, elle est fonction de la qualité de l'eau. La présence de dérivés tensio-actifs peut réduire considérablement la durée de vie.
<i>Matériaux</i>	Capuchon à membrane : PVC clair Tige d'électrodes : PVC noir et PMMA incolore
<i>Tension d'alimentation</i>	16...24 V CC
<i>Signal de sortie</i>	4...20 mA
<i>Degré de protection</i>	IP 65

**¡Lea primero las instrucciones completas! ¡No las tire!
¡En caso de daños debidos a errores de instalación o
manejo, será responsable el propio usuario!**

	Page
Indicaciones para el usuario	46
1 Características de este medidor	47
2 Seguridad	47
3 Estructura y función	48
4 Transporte y almacenaje	50
5 Montaje	50
6 Instalación	51
7 Funcionamiento	52
7.1 Período de adaptación	52
7.2 Calibración	53
8 Eliminación de fallos	54
9 Mantenimiento	55
10 Reparación	56
11 Puesta fuera de servicio	56
12 Eliminación de residuos	57
13 Indicaciones para el pedido	57
14 Directivas y normas aplicadas	57
15 Datos técnicos	58

Indicaciones para el usuario

Estas instrucciones de servicio contienen la descripción
el producto
en texto corrido

- Enumeraciones
- ▶ Instrucciones

e indicaciones de seguridad marcadas con pictogramas:



CUIDADO

*¡En caso de incumplimiento de las indicaciones de seguridad
existe peligro de daños personales leves y materiales!*



ATENCIÓN

*¡En caso de incumplimiento de las indicaciones de seguridad
existe peligro de daños materiales!*

OBSERVACIÓN

Indicaciones para el trabajo.

1 Características de este medidor

El medidor CLE es un medidor de dos electrodos amperométrico de membrana. Con el medidor puede usted determinar la concentración de cloro libre en agua libre de agentes tensoactivos. El agua puede ser también agua de mar. El medidor CLE 3.1 se caracteriza por su sensibilidad transversal claramente reducida frente a cloro combinado (monocloramina y dicloramina). Las aplicaciones típicas son:

- 1) Cloración de agua de piscinas con elevada carga de nitrógeno (p.ej., piscinas privadas).
- 2) Cloración de agua potable con presencia de amonio (p.ej., aguas superficiales) o tratamiento de aguas con calidad comparable. Existe el medidor con interfaz de 2 conductores (mA).

2 Seguridad

Uso conforme a los fines

¡El medidor puede utilizarse únicamente para la determinación y regulación de las concentraciones de cloro libre!

¡El medidor no debe utilizarse en aguas o soluciones que contengan agentes tensoactivos!

¡El medidor no se debe utilizar en combinación con preparados de cloro orgánicos (p.ej., ácido triclorocianúrico) o estabilizadores (p.ej., ácido isocianúrico)!

¡Están prohibidas todas las demás aplicaciones o transformaciones!

¡El medidor no es ningún componente de seguridad!



CUIDADO

- *El empleo del medidor sólo está permitido en detectores de paso ProMinent del tipo DLG III o DGM. ¡Sólo así se cumplen los parámetros de flujo! (Véase cap. 15 “Datos técnicos”)*
- *La salida del detector de paso debe ser libre o como máximo con una contrapresión de 1 bar.*
- *No debe interrumpirse la alimentación de tensión del aparato de medición y, con ello, del propio medidor. Después de interrupciones de tensión largas (más de 2 h) debe hacerse la adaptación y calibración de la sonda (véase cap. 7.1 “Período de adaptación” y cap. 7.2 “Calibración”).*



ATENCIÓN

- *¡El montaje, instalación, mantenimiento y empleo del medidor deben ser realizados únicamente por personal cualificado y autorizado para ello!*
- *¡Controlar regularmente el medidor en cuanto a suciedad e incrustaciones y la cápsula de membrana en cuanto a burbujas de aire adheridas! (Ver cap. 8 “Eliminación de fallos”)*
- *¡Observar los intervalos de mantenimiento y calibración según las normas nacionales vigentes!*

3 Estructura y función

Estructura El medidor de cloro CLE es un medidor de dos electrodos de membrana. Se compone, en principio, de la cápsula de membrana y del cuerpo de electrodos. La cápsula de membrana, llena de electrolito, constituye la cámara de medición. Una membrana microporosa en la cápsula abre la cámara de medición hacia el agua a medir para gases. Los electrodos del cuerpo de electrodos se sumergen en la cámara de medición. Sobre los electrodos en el cuerpo de electrodos se encuentra la electrónica de amplificación. Encima se encuentra la conexión eléctrica.

Abajo, en el cuerpo de electrodos, está integrado el sensor de medición para la compensación de temperatura.


Magnitud de medición

Cloro libre (HOCl , OCl^- , Cl_2). Se denomina cloro de acción libre la suma de cloro gaseoso (Cl_2), ácido hipocloroso (HOCl) e hipoclorito (OCl^-). En el campo de trabajo de la sonda CLE (pH 5,5...8) se desarrolla la desinfección casi exclusivamente a través del ácido hipocloroso. El medidor de cloro registra, como porcentaje del cloro de acción libre, solamente el ácido hipocloroso (HOCl). El hipoclorito (OCl^-), hasta 100 veces más débil en su efecto desinfectante, no se mide.

Función


El medidor de cloro CLE es una sonda de dos electrodos amperométrica de membrana. Como electrodo de trabajo sirve un cátodo de platino y como contraelectrodo un ánodo de cloruro de plata. Después de la conexión eléctrica de la sonda al regulador se aplica a los electrodos una tensión de polarización constante. El ácido hipocloroso pasa a través de la membrana y despolariza el electrodo de trabajo. El flujo producido (corriente de despolarización), que bajo condiciones constantes es proporcional a la concentración del ácido hipocloroso, es transformado por la electrónica de la sonda en una señal de salida estándar (4...20 mA) y visualizado por el aparato de medición/regulación. El equilibrio del sistema HOCl/OCl^- depende en gran medida del pH. Como puede verse en la figura 1, la concentración HOCl disminuye rápidamente al aumentar el pH. En pH 7, p.ej., el porcentaje de ácido hipocloroso (HOCl) en el cloro libre es de aproximadamente el 77 %, mientras que en pH 8 alcanza sólo el 25 %. Dado que el CLE solamente mide el ácido hipocloroso, resulta de ello una gran dependencia del pH de la señal de medición. La sensibilidad transversal con cloro combinado (monocloramina, dicloramina) se reduce claramente con el medidor CLE 3.1, de forma que se puede determinar con seguridad el cloro activo libre existente en pequeña concentración también con valores pH elevados (hasta 8.0 con compensación de pH hasta 8.5 integrada en el medidor).

Figura 1



Para la calibración del medidor de cloro CLE se utiliza normalmente el reactivo DPD-1. Este método de medición registra siempre la suma de HOCl y OCl⁻. Por eso, una vez realizada la calibración debe mantenerse constante el valor pH. Si el valor pH ha variado en más de ±0,2 desde la última calibración, debe realizarse una nueva calibración de la sonda. Si no se puede mantener constante el pH del medio, debe utilizarse un regulador con corrector pH automático de la señal de cloro.

Figura 2
Estructura de los medidores



4 Transporte y almacenaje

OBSERVACIÓN

¡Transportar, enviar y guardar el medidor solamente en el embalaje original! ¡Guardar el embalaje completo con los elementos de styropor!

Almacenamiento	Temperatura de almacenamiento y transporte	5 - 50 °C
	Humedad atmosférica	máx. 90 % hum. atm. rel., sin formación de rocío
	Duración de almacenamiento del medidor y electrolitos en el embalaje original	1 año

OBSERVACIÓN

En caso de almacenamiento del medidor durante un periodo de tiempo más largo, envíelo a ProMinent para su control o revisión. En caso contrario, ya no podemos garantizar la seguridad del funcionamiento y la exactitud de la medición.

- Contenido
- 1 medidor CLE con cápsula de membrana y anillo de fijación
 - 1 botella de electrolito (100 ml)
 - 1 manual de instrucciones
 - 1 destornillador

5 Montaje

Llenado de electrolito



ATENCIÓN

¡No tocar, deteriorar o poner en contacto con sustancias grasas la membrana blanca en la cápsula de membrana y los electrodos en el cuerpo de electrodos! En caso contrario, el medidor ya no será exacto.

Cambie la cápsula de membrana por una nueva o envíe el medidor para limpiar los electrodos.

OBSERVACIÓN

¡Realice los trabajos siguientes sobre la taza de un lavabo!

- ▶ Quitar totalmente la caperuza de cierre roja del manguito y doblar el manguito en la marca para abrir el canal del manguito.
- ▶ Quitar la caperuza protectora de la membrana y desenroscar la cápsula de membrana del cuerpo de electrodos.
- ▶ Llenar la cápsula de membrana hasta el borde con electrolito.
- ▶ Lavar la cápsula de membrana y el electrodo con un poco de electrolito.
- ▶ Eliminar las burbujas de aire dando ligeros golpes a la cápsula de membrana sobre una superficie plana.

Montar le
cápsula
de membrana

- ▶ Poner el cuerpo de electrodos vertical sobre la cápsula de membrana llena y girar hasta que se enrosque.
- ▶ Girar el cuerpo de electrodos de forma que el orificio de ventilación mire hacia arriba.
- ▶ Enroscar a mano **lentamente** la cápsula de membrana hasta el tope. Al enroscar se elimina el electrolito sobrante a través del orificio de ventilación.
- ▶ Lavar el electrolito salido del medidor y de los dedos bajo el agua corriente.
- ▶ En la cápsula de membrana y en el electrolito no debe haber aire. En caso contrario, repetir eventualmente las operaciones descritas arriba.

Montar el
medidor



ATENCIÓN

- **¡El medidor debe introducirse o sacarse del detector de paso con cuidado lentamente! De lo contrario podría sufrir daños la membrana.**
- **¡El sensor debe mantenerse siempre húmedo después de la puesta en servicio; p.ej., el detector de paso no debe quedarse nunca seco!**

Montar el medidor tal como se describe en las instrucciones de servicio del detector de paso.

6 Instalación



ATENCIÓN

¡En el funcionamiento a intervalos no desconectar el sistema de medición!
¡Conectar los dispositivos dosificadores eventualmente con retardo!

En la conexión
a aparatos
ajenos



ATENCIÓN

- **La sonda no está separada galvánicamente del agua de medición. ¡Debe instalarse una separación de potencial con todos los demás consumidores! ¡El aparato regulador conectado debe tener separación de potencial tanto con el medidor como con la alimentación de tensión!**
- **¡No descender nunca por debajo de la tensión de alimentación de 16 V CC, tampoco durante un corto espacio de tiempo! ¡La fuente de corriente debe soportar, como mínimo, cargas de 35 mA con 16 V CC como mínimo! ¡Una tensión de alimentación demasiado baja es causa de valores de medición erróneos!**
- **En la conexión a aparatos ajenos observar:**
Fuente de tensión: 16-24 V CC, mín. 35 mA con 16 V CC
Carga máx.: 1 W

En la conexión a aparatos ProMinent®

En la conexión a aparatos reguladores ProMinent® (p.ej., DULCOMETER® D1C) se cumplen automáticamente las condiciones de seguridad para el interfaz.

El CLE 3.1-mA es un medidor con interfaz de dos conductores 4-20 mA pasivo, es decir, la alimentación de corriente se realiza exteriormente, p.ej., mediante el aparato regulador.

Instalación eléctrica

- ▶ Girar el adaptador del medidor media vuelta en sentido contrahorario y extraerlo (cierre de bayoneta).
- ▶ Aflojar el tornillo de apriete de la rosca PG 7 y pasar el cordón de conexión del aparato regulador.
- ▶ Pelar los extremos del cable y conectarlo con la conexión de 2 conductores: 1 = positivo, 2 = negativo.
- ▶ Dejar un exceso de 5 cm de largo, aproximadamente, del cordón de conexión en el medidor y apretar el tornillo de apriete de la rosca PG 7.
- ▶ Introducir el adaptador del medidor completamente en la caja y girarlo con cuidado en sentido horario hasta el tope, para que no se rompan los tetones del cierre de bayoneta.

7 Funcionamiento



ATENCIÓN

- **¡El medidor no debe utilizarse en aguas o soluciones que contengan agentes tensoactivos!**
- **No desconectar el sistema de medición durante el funcionamiento a intervalos. Tras el funcionamiento sin cloro, se ha de contar con tiempos de adaptación al régimen normal. Eventualmente, conectar con retardo el dispositivo de dosificación. Si no se dosifica cloro durante un largo período de tiempo hay que desconectar el sensor de la red y almacenarlo en un lugar seco.**

7.1 Período de adaptación

Para indicar un valor estable el medidor necesita un determinado tiempo de adaptación:

Primera puesta en servicio:	2 - 6 h
Nueva puesta en servicio:	2 - 6 h
Cambio de membrana/electrolito:	aprox. 1 - 3 h

7.2 Calibración



ATENCIÓN

- **¡Después del cambio de la cápsula de membrana o del electrolito debe realizarse una calibración de transferencia!**
- **¡Para el correcto funcionamiento del medidor debe repetirse la calibración de transferencia en intervalos regulares! En piscinas o agua potable es suficiente calibrar el sensor cada 3-4 semanas.**
- **¡Evitar dosificaciones erróneas que pueden producir burbujas de aire en el agua de medición! Las burbujas de aire adheridas en la membrana del sensor pueden producir un valor medido demasiado bajo y generar sobredosis.**
- **¡Observar las normas nacionales vigentes para los intervalos de calibración!**

- Condiciones*
- Flujo constante en el detector de paso (ver cap. 15 “Datos técnicos”)
 - Temperatura constante del agua de medición
 - Igual temperatura del agua de medición y del medidor (esperar aprox. 15 min.)
 - Se ha realizado la adaptación del medidor
 - Valor pH constante

Calibración del punto cero

Si el medidor se utiliza en un aparato regulador ProMinent, no es necesaria, por regla general, la calibración del punto cero. No obstante, realice la calibración del punto cero si utiliza el medidor en el límite del alcance de medición inferior o si utiliza la variante 0,5 ppm.

- ▶ Sumergir el medidor en un cubo con agua del grifo limpia y libre de cloro.
- ▶ Remover con el medidor hasta que el valor medido permanezca estable durante 5 minutos en el aparato regulador.
- ▶ Ajustar el aparato regulador a cero según las instrucciones de servicio del mismo.
- ▶ Instalar la sonda nuevamente en el detector de paso (DGM, DLG) como se describe en el cap. 6 “Instalación”.

Calibración de la transferencia

- ▶ Comprobar el contenido de cloro del agua con un instrumento de medición apropiado (p.ej., DPD-1).
- ▶ Ajustar el valor medido en el aparato regulador según las instrucciones de servicio del aparato.

¡Repetir la calibración después de un día!

8 Eliminación de fallos

Fallo	Posibles causas	Eliminación
Medidor no calibrable - Valor del medidor/ regulador mayor que medición DPD-1	Período de adaptación demasiado corto	▶ Véase cap. 7.1 “Período de adaptación”
	Cápsula de membrana deteriorada	▶ Cambiar la cápsula de membrana; adaptar el medidor, calibrar
	Sustancias perturbadoras contenidas en el agua (véase “Sensibilidad transversal” en el cap. 15 “Datos técnicos”)	▶ Controlar el contenido de sustancias perturbadoras en el agua y eliminarlas
	Cortocircuito en el cordón de conexión	▶ Buscar el cortocircuito y eliminarlo
	Agentes químicos DPD viejos	▶ Utilizar agentes químicos DPD nuevos, repetir la calibración
	Valor pH < pH 5,5	▶ Elevar el valor pH (pH 5,5-8,0)
Medidor no calibrable - Valor del medidor/ regulador menor que medición DPD-1	Período de adaptación demasiado corto	▶ Véase cap. 7.1 “Período de adaptación”
	Incrustaciones en la cápsula de membrana	▶ Eliminar las incrustaciones (véase cap. 9 “Mantenimiento”), cambiar la cápsula de membrana, adaptar el medidor, calibrar
	Caudal de agua de medición demasiado pequeño	▶ Corregir el caudal (véase cap. 15 “Datos técnicos”)
	Burbujas de aire en la parte exterior de la membrana	▶ Eliminar las burbujas de aire golpeando y eventualmente aumentar el caudal
	Agentes tensoactivos en el agua (¡la membrana es transparente!)	▶ Eliminar los agentes tensoactivos y cambiar la cápsula de membrana, adaptar el medidor y calibrar, eventualmente utilizar medidor CDP
	Valor pH > pH 8,0	▶ Reducir el valor pH (pH 5,5-8,0)
	Sin electrolito en la cápsula de membrana	▶ Llenar electrolito nuevo (véase cap. 5 “Montaje”, cap. 7.1 “Período de adaptación” y cap. 7.2 “Calibración”)
	Electrolito desplazado por burbujas de aire en el agua de medición	▶ Consultar a ProMinent
Indicación del valor medido es “cero”	Sólo hay cloro compuesto	▶ Si hay cloramina (test DPD-4) realizar cloración de choque o cambiar el agua
	Contenido de cloro por debajo del límite del alcance de medición inferior	▶ Añadir cloro y a continuación repetir la calibración o utilizar el medidor apropiado

Indicación del valor medido inestable

- | | |
|--|--|
| Medidor mal conectado al regulador | ▶ Conectar el medidor correctamente al regulador |
| Período de adaptación demasiado corto | ▶ Realizar adaptación de 3 h, en total |
| Medidor defectuoso | ▶ Cambiar el medidor |
| Burbujas de aire en la parte exterior de la membrana | ▶ Eliminar las burbujas de aire golpeando y eventualmente aumentar el caudal |
| Membrana deteriorada | ▶ Cambiar la cápsula de membrana, adaptar el medidor, calibrar |
| Causa en el aparato regulador | ▶ Eliminar la causa |

Si lo ha probado todo, compruebe si el electrodo de referencia en la punta del cuerpo de electrodos no tiene color marrón gris, sino blanco plateado. En este caso está gastado y se puede cambiar en ProMinent.

9 Mantenimiento



ATENCIÓN

- **¡Realizar regularmente el mantenimiento del medidor para evitar una sobredosis debida a la avería del medidor!**
- **¡Observar las normas nacionales vigentes para los intervalos de mantenimiento!**
- **¡No tocar o poner los electrodos en contacto con sustancias grasas!**

Intervalo de mantenimiento

Diario/semanal, según uso.

Trabajos de mantenimiento

- ▶ Controlar el valor indicado por el medidor en el aparato regulador con un instrumento de medición de cloro adecuado (p.ej., DPD-1).
- ▶ En caso necesario, calibrar nuevamente el medidor (véase cap. 7.2 “Calibración”).

Limpiar la membrana

Si la membrana está sucia y no se puede calibrar el medidor, puede probar limpiar con cuidado la membrana.

Desmonte primero el medidor. ¡Observe las indicaciones de seguridad!

Eliminar la suciedad:

- ▶ Lavar la membrana bajo un chorro suave de agua fría.

Eliminar incrustaciones (cal, óxido):

- ▶ Desmontar la cápsula de membrana (véase cap. 11 “Puesta fuera de servicio”).
- ▶ Sumergir la cápsula de membrana en ácido clorhídrico al 5 % (p.ej., durante la noche).
- ▶ Lavar la cápsula de membrana con abundante agua.

Ahora tiene que llenar el medidor con electrolito, adaptarlo y calibrarlo de nuevo (véase cap. 5 “Montaje”, cap. 7.1 “Período de adaptación” y cap. 7.2 “Calibración”).

Cambiar la membrana

Si ya no se puede realizar la calibración después de limpiar la membrana, o si la membrana está deteriorada, debe cambiarse la cápsula de membrana (ver cap. 5 “Montaje”, cap. 7.1 “Período de adaptación” y cap. 7.2 “Calibración”).

10 Reparación

El medidor solamente puede ser reparado en la fábrica. Envíelo en el embalaje original. Prepare antes el medidor (como se describe en el cap. 11 “Puesta fuera de servicio”).

11 Puesta fuera de servicio

Poner fuera de servicio el medidor. ¡Observar todas las indicaciones de seguridad del cap. 5 “Montaje”!

- ▶ Desconectar las conexiones eléctricas del medidor (véase cap. 6 “Instalación”).
- ▶ Evacuar la presión del detector de paso.
- ▶ Aflojar el tornillo de apriete.
- ▶ Extraer con cuidado el medidor del detector de paso.
- ▶ Desenroscar la cápsula de membrana sobre un lavabo o similar y vaciarla.
- ▶ Lavar la cápsula de membrana y los electrodos con agua limpia y dejarlos secar sin polvo.
- ▶ Enroscar floja la cápsula de membrana para proteger los electrodos.
- ▶ Colocar la caperuza de protección en la cápsula de membrana.

12 Eliminación de residuos

Electrolito El electrolito se puede vaciar en un desagüe.

Medidor



ATENCIÓN

- ¡Los residuos electrónicos son basura especial!
- ¡Observar las respectivas normas locales vigentes!

13 Indicaciones para el pedido

Volumen de suministro estándar

- 1 medidor CLE completo con cápsula de membrana y anillo de fijación
- 1 botella de electrolito (100 ml)
- 1 manual de instrucciones
- 1 destornillador

Juego completo

Los medidores solamente se pueden pedir en juego completo:

- | | |
|---|--------------------|
| • CLE 3.1-mA-0,5 ppm | Referencia 1020530 |
| • CLE 3.1-mA-2 ppm | Referencia 1018369 |
| • CLE 3.1-mA-5 ppm | Referencia 1019398 |
| • CLE 3.1-mA-10 ppm | Referencia 1018368 |
| | |
| • 1 botella de electrolito (100 ml) | Referencia 506270 |
| • 1 cápsula de membrana | Referencia 790488 |
| • Kit de montaje para DGM | Referencia 791818 |
| • Kit de montaje para DLG III | Referencia 815079 |
| • Cordón de conexión de dos hilos (variante mA) (2 x 0,25 mm ² , Ø 4 mm) | Referencia 725122 |

14 Directivas y normas aplicadas

Directivas UE: Compatibilidad electromagnética RL 89/336/CEE
91/263/CEE en la versión 92/31/CEE

Normas internacionales: EN 50 081-1/2
EN 50 082-1/2

15 Datos técnicos

<i>Magnitud de medición</i>	Acido hipocloroso (HOCl) ¡No poner en contacto la sonda con preparados de cloro orgánicos (p.ej., ácido tricloroisocianúrico) y estabilizadores (p.ej., ácido isocianúrico)!	
<i>Aplicaciones</i>	Cloración de agua de piscinas y agua potable con presencia de cloro combinado (monocloramina, dicloramina) o agua de calidad similar.	
<i>Gamas de medición</i> (30 °C, pH 7,2)	CLE 3.1-mA-0,5 ppm: 0,01...0,50 mg/l (pendiente nominal: 24 mA/ppm) CLE 3.1-mA-2 ppm: 0,02...2 mg/l (pendiente nominal: 6 mA/ppm) CLE 3.1-mA-5 ppm: 0,01...5 mg/l (pendiente nominal: 2,4 mA/ppm) CLE 3.1-mA-10 ppm: 0,1...10 mg/l (pendiente nominal: 1,2 mA/ppm)	
<i>Gama pH</i>	pH 5,5...8,0 (con compensación de pH integrada en el aparato de medición hasta pH 8,5)	
<i>Gama de temperaturas</i>	1...45 °C (termocompensado) ¡Sin saltos de temperatura! Velocidad de cambio de temperatura máx. < 0,3 °C/min.	
<i>Temperatura de almacenamiento</i>	5...50 °C	
<i>Conductividad</i>	50 µS/m - 10,000 µS/m	
<i>Resolución</i>	Corresponde al límite del alcance de medición inferior	
<i>Presión máx.</i>	DGM: 1 bar (¡salida libre!) DLG: 1 bar (¡salida libre!)	Ninguna depresión Ninguna depresión
<i>Salida</i>	Detector de paso DLG III A/B o DGM	óptimo: 40 - 60 l/h mínimo: 20 l/h máximo: 100 l/h
<i>Sensibilidad transversal</i>	Di-/Tricloramina, yodo, ClO ₂ , ozono y bromo, bromamina	
<i>Duración de la cápsula de membrana</i>	Típica 1 año, depende de la calidad del agua. La presencia de agentes tensoactivos superficiales puede reducir considerablemente la vida útil.	
<i>Materiales</i>	Cápsula de membrana: Cuerpo de electrodos:	PVC transparente PVC negro y PMMA incoloro
<i>Tensión de alimentación</i>	16...24 V CC	
<i>Señal de salida</i>	4...20 mA	
<i>Clase de protección</i>	IP 65	

Anschriften- und Liefernachweis durch den Hersteller /
Addresses and delivery through manufacturer /
Adresses et liste des fournisseurs fournies par le constructeur /
Para informarse de las direcciones de los distribuidores, dirigirse al fabricante

ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Germany
Tel.: +49 6221 842-0
Fax: +49 6221 842-419
info@prominent.com
www.prominent.com